



ファイルシャープナー

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を
最後までよくお読みいただき
正しく安全にお使いください。

【品番：GB4031】

本製品について

斧にできた大きめの刃こぼれや刃のめくれを整える粗目仕様になっている、板ヤスリ状のシャープナー。

用途

斧用シャープナー

仕様

- ・サイズ：W21×L138mm
- ・重量：70g
- ・材質：スチール、柄／赤ブナ
- ・本革ケース付き
- ・スウェーデン製

使い方

① 本製品を斧の刃に軽く当てます。シャープナーの柄部分の木が斧に当たり、研ぐ際の適切な角度が自然と決まります。

② 矢印の方向にシャープナーを動かして研いでいきます。



※ 最後にダイヤモンドシャープナー（別売）での仕上げがおすすです。

③ ご使用後は柔らかい布で斧を拭き、直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

- ・ 用途以外に使用しないでください。
- ・ 研ぐ際は刃先でケガをしないよう十分注意してください。



動画で見る
斧のメンテナンス



ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

FIRESIDE <https://www.firesidestove.com>

© Fireside Co., Ltd.

掲載されているすべての情報の無断転載、複写、複製を禁じます。 FS-①