



ダイヤモンドシャープナー

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を
最後までよくお読みいただき
正しく安全にお使いください。

【品番：GB4032】

本製品について

裏表で粒度の異なるダイヤモンド砥粒を施した、板ヤスリ状の高級シャープナー。

かかりがよく、軽いタッチで斧刃を研ぎあげます。

【表裏で 230 番、400 番相当】

用途

斧用シャープナー

仕様

- ・ サイズ：W19×L143mm
- ・ 重量：40g
- ・ 材質：工業用ダイヤモンド、柄／赤ブナ
- ・ 本革ケース付き
- ・ スウェーデン製

使い方

- ① 粗い面を斧の刃に軽く当てます。シャープナーの柄部分の木が斧に当たり、研ぐ際の適切な角度が自然と決まります。
- ② 矢印の方向にシャープナーを動かして研いだと、細かい面でも同様に研いで整えます。
- ③ ご使用後は柔らかい布で斧を拭き、直射日光を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。



- ・ 用途以外に使用しないでください。
- ・ 研ぐ際は刃先でケガをしないよう十分注意してください。



動画で見る
斧のメンテナンス



ファイヤーサイド株式会社

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871

☎0120-46-7877

FIRESIDE <https://www.firesidestove.com>

© Fireside Co., Ltd.

掲載されているすべての情報の無断転載、複写、複製を禁じます。 FS-①