

## ファイヤーバードの特徴

先端が鳥の顔に見えることから名付けられた「ファイヤーバード」。

本製品は、薪ストーブや暖炉、焚き火やバーベキューなどで活躍するファイヤーツールです。従来の火ばさみと火掻き棒の機能をひとつにしたファイヤーサイドのオリジナル製品です。

薪や熾きを「つかむ」「返す」「砕く」「ならず」…。火の管理に必要な操作を1本で何役もこなし、薪や熾きを自在に扱えます。

使いやすさを追求しデザイン・加工した Made in JAPAN の製品。安全性を考慮した厚手の本革カバーとともに、長くご愛用いただけることを願っています。



## 仕様

- ・サイズ：65×540mm  
(真横からのサイズ)
- ・重量：445g  
※サイズ、重量は多少の誤差が生じる場合があります。
- ・材質：鉄製
- ・仕上げ：黒染め
- ・日本製

## 梱包内容

- ・ファイヤーバード（本体）
- ・専用本革カバー
- ・取扱説明書（本書）



動画で見る  
使用方法



ファイヤーサイド株式会社  
長野県駒ヶ根市赤穂 497-871  
☎0120-46-7877  
<https://www.firesidestove.com>


CHU - 12

ファイヤーバード

# FIREBIRD

## 取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ  
大切に保管してください。



品番：23643

 FIRESIDE

## 各部の働き・特徴



### 使いやすいさとデザイン性

少ない力で握れるよう、また美しさも加えてデザイン。ハンギングのしやすさも特徴です。

### 握りやすいグリップ

本体は鉄を使用。面取りしたような丸みがあり、握り心地も考慮しました。

### しなやかさと強靭さ

細く削り焼き入れをすることで、パネのようなしなやかさと強靭さを併せ持ちます。

### FIRESIDE の刻印

自信の証として施した社名。

### 美しい色合い

黒染めと呼ばれる手法で、光の反射を抑えた美しい黒に。塗装のようなはがれ方をせず、錆防止の効果もあります。

### 先端で薪をとらえる

薪に先端が食い込む設計。小さな熾きもつかめるよう、角度を配慮。

※先端がとがっていますのでご注意ください。

### 熾きが砕きやすいライン

効率よく熾きが碎けるよう直線にし、使いやすいサイズに。

### 突起部で薪を固定

特殊なバーリング加工によって作られた内側の突起が、薪をしっかりホールド。薪のつかみやすさを追求しました。

※突起部分がとがっていますのでご注意ください。

### 安定したつかみやすさ

丸い薪でもつかみやすく、安定感を計算した絶妙な曲線。

## 基本的な使い方

「ファイヤーバード」は、火ばさみと火掻き棒の機能を兼ねています


### つかむ

くべた薪の位置を変える、重ねた薪の向きを変える、また持ち上げるなど、ギザギザの突起部分や先端が薪に食い込み、つかむことができます。小さな熾きをつかむ際にも役立ちます。

薪をつかむ




熾きをつかむ



注) 太めの重たい薪や熾きを無理に挟み上げようとしないでください。落下して思わぬケガや事故につながるおそれがあります。挟み上げる場合は、焚き付け用の薪（太さ2cm前後）や5cm程度の熾きにしてください。

×



### 砕く

熾きを砕いたり崩したりする際、先端を使って行います。また上から押さえて砕くこともできます。

熾きをくだく



### ならす

熾きを広げてならしたい時に役立ちます。

熾きをならす



### 返す

薪をひっくり返す

炉内の薪をひっくり返したりずらしたりしたいとき、先端部分を薪に当てて動かします。



## 保管方法



ご使用後は本体が冷めたことを確認し、付属の本革カバーを必ず装着した後、壁面のフックなどにハンギングして保管してください。

掛けて保管できない場合にも本革カバーは必ず装着し、通路や足等がかかる場所、座る場所は避けて保管してください。

### 正しいカバーの付け方

本体の先をやや閉じ、カバーのくぼみのある方を上にして先端をカバーの中に差込みます。



#### 牛革のカバーで先端をガード

シワの少ない上質な牛革を2枚使用し、のりと縫製でしっかり固定。万一先端に負荷がかってもカバーを貫通しにくい厚み、デザインにこだわりました。赤いステッチがアクセントに。

## お手入れ方法

- 本製品のお手入れをする場合には、本体が冷めていることを必ず確認してから行ってください。
- 本体を洗浄する場合には、キズがつかない柔らかいブラシやスポンジを使用し、洗浄後は水分をよくふきとってください。
- 本製品は、塗料で色付けしているのではなく、赤錆を防ぐ黒染め加工（黒錆による被膜）を施してあります。万一、赤錆が発生したり黒染め効果がなくなった場合には、市販の黒染剤や黒染補修剤をご使用ください。
- カビが発生した場合には、柔らかいブラシで払うか硬く絞った柔らかい布で拭き取り、風通しのよい場所で保管してください。

## ご使用上の注意 ▲

### 警告表示について

安全にお使いいただくために警告表示をしています。誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

#### 警告表示の意味



注意

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



この表示は、「禁止」している内容です。



この表示は、必ずしていただく「指示」内容です。



注意

- 本来の目的以外で使用しないでください。
- 本体の先を人に向けしないでください。
- 内側の突起部分を手などでこすらないでください。
- 本製品は薪運び用のツールではありません。太い薪、火のついた薪や熾き、着火剤などを挟んだまま、移動しないでください。落下して思わぬケガや事故につながるおそれがあります。
- 使用中、および使用後しばらくは本体が熱くなります。燃えにくく断熱効果のあるストーブ専用の革製グローブ等を着用してください。素手や化学繊維製の手袋を使用するとやけどの危険があります。
- 無理に刃先を広げないでください。破損・変形する場合があります。

- 火の中に本体を放置しないでください。変形する場合があります。
- 使用後は可燃物の上に放置（または接触）しないでください。火災が起きる可能性があります。
- 使用後は付属の本革カバーを必ず装着し、壁のフック等に掛けて保管してください。掛けて保管できない場合にも本革カバーを必ず装着し、通路や足等がかかる場所、座る場所は避けて保管してください。
- 付属のカバーは本体が冷めたことを確認してから装着してください。
- 小さなお子様が使用しないよう、手の届かない場所に保管してください。
- 湿気が多い場所に保管しないでください。錆やカビが発生する場合があります。