

# ファイヤーサイド 1.0ℓトリップケトル 取扱説明書

## 初めてお使いいただく前に

- ・各部のぐらつきやひび割れ等の不具合がないことをご確認いただき、万一不具合があった場合には、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。
- ・食器用洗剤をスポンジに含ませ、2～3回洗いよくすすぎ、お湯を沸騰させ捨ててからご使用ください。
- ・湯沸かし以外（調理や加湿など）に使用しないでください。破損ややけどの原因となります。

## 取扱上の注意

- ・空焚きをしないでください。やけどや破損、火災の原因となります。
- ・強い衝撃を与えたり水をかけて急冷したりしないでください。やけどや破損の原因となります。
- ・移動式ストーブ（石油ストーブ等）の上ではご使用にならないでください。転倒してやけどの危険があります。
- ・安定する平らな場所でご使用ください。段差や凹凸がある不安定な場所で使用すると、転倒や落下など破損ややけどの原因となります。
- ・水量は右図の破線より下でご使用ください。水量が多いと熱湯が吹き出しやけど等の原因となります。
- ・コンロなどの器具でご使用の際は五徳などの大きさに注意してケトルが安定して設置できることを確認してください。また、器具の中央に置いて炎が底面からはみ出さないように火力を調整してください。
- ・湯沸かし中、湯沸かし直後は本体やハンドルが熱くなりますのでやけどに注意してください。特に幼児が手を触れることのないようにご注意ください。
- ・湯沸かし中、まれに熱湯が突然噴き出すような突沸現象が起きることがあります。湯沸かし中はケトルに衝撃を与えないでください。
- ・移動や湯を注ぐ際は鍋つかみやグローブなどを着用いただき、やけどにご注意ください。
- ・湯を注ぐ際、ケトルを急な角度に傾けると、本体とフタの間から湯があふれることがあります。やけどの危険がありますのでご注意ください。
- ・電子レンジ、オープンレンジでの使用はしないでください。
- ・ご使用の過程で白い粉状のものが付着してきますが、水道水のカルシウムが固まったものですので無害で、衛生的に問題はありません。お手入れの際はよく洗ってください。



使用時の  
適正容量

## お手入れについて

- ・ご使用後は食器用中性洗剤で内側をスポンジまたはやわらかい布等で洗い、汚れを落としたのち水気を拭き取ってよく乾燥させてください。
- ・アルカリ性や酸性の洗浄剤、塩素系漂白剤、研磨剤の入った洗剤や研磨剤入りのナイロンたわしや金属製のたわしなどは使用しないでください。
- ・鉄やアルミなどの異種金属を製品に接触したまま放置しないでください。錆や腐食の原因となります。
- ・食洗機は使用できません。



薪ストーブ



ガス



IHクッキング  
ヒーター



焚き火