

シリコンシーラント

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

本製品は薪ストーブのフロントドア、および灰受けドアや灰受けボックスなどのファイバーロープ（ガスケット）を接着するのに適したシリコン接着剤です。

使用方法


- ① 薪ストーブ本体が冷めていることを確認します。
- ② 本製品を使用する表面から古いファイバーロープ、ゴミや錆などの異物をあらかじめきれいに取り除き、よく乾燥させてください。
- ③ ノズルが任意の太さになるようにチューブの先端を切ります。
- ④ ファイバーロープが入る溝に適量のシリコンシーラントを注入し、ファイバーロープをしっかり押し付けます。
- ⑤ 余分なファイバーロープを切り取り、はみ出したシリコンシーラントは拭き取り、ドアを閉めて24時間乾燥させてください。

※裏面もお読みください。

 **FIRE SIDE**

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871

<https://www.firesidestove.com>

 0120-46-7877

R76A



使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- ご使用の際は目や皮膚に付着しないよう、安全メガネとゴム手袋、マスクを着用してください。
- ご使用中は換気を十分行ってください。
- 容器を強く持ってキャップを開けると中身が飛び出すおそれがあります。
- 使用後はキャップをしっかり閉めてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、高温の場所では保管しないでください。
- シリコン乾燥後、表面に塗装は付着しません。
- 本製品は開封後の保存ができません。
1回で使い切るようにしてください。

応急処置

- 皮膚に付着した場合は石けんで洗い落とし、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。
- もし飲み込んだ場合は吐こうとせず、コップ1～2杯の水を飲み、速やかに医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合はこすらず、ただちに流水で15分以上洗い流し、必ず医師の診察を受けてください。

種類 / 水性形接着剤

成分 / ポリジメチルシロキサン : 86%

二酸化ケイ素 : 10%

トリアセトキシメチルシラン : 2%

エチルトリアセトキシシラン : 2%

正味量 / 容器に記載

施工温度範囲 / 0 ~ 37°C

製造元 / RUTLAND PRODUCTS

アメリカ製

PRI ⑩